

**Gel Lavastoviglie**  
*Dishwasher Detergent Gel*



#### **ELIMINA I CATTIVI ODORI**

*Anti-odour action*

#### **RIMUOVE IL GRASSO INCROSTATO**

*Removes stubborn grease*

#### **STOVIGLIE BRILLANTI**

*Shiny dishes*

## **GEL LAVASTOVIGLIE CON CARBONI ATTIVI**

**DISHWASHER DETERGENT GEL  
WITH ACTIVATED CARBON**

Dual Power Gel Lavastoviglie con Carboni Attivi rimuove efficacemente anche il grasso più ostinato e, grazie alla tecnologia Odour Stop, elimina i cattivi odori dalle stoviglie. La sua formula avanzata, con fresca fragranza al limone, garantisce stoviglie brillanti e risultati impeccabili anche nei cicli brevi e a basse temperature.

*Dual Power Dishwasher Gel with Active Carbon removes tough food greasy residues and helps eliminate unpleasant odours from dishes thanks to Odour Stop Technology. The advanced formula with fresh lemon fragrance delivers sparkling results even in short cycles and at low temperatures.*

## **MODO D'USO E DOSAGGIO**

### *HOW TO USE AND DOSING*

1. Per aprire premere ai lati del tappo e sollevare.
2. Versare nell'apposita vaschetta la quantità di prodotto desiderata.
3. Chiudere la vaschetta e selezionare il programma di lavaggio.  
Poco sporco: 20 ml  
Medio sporco: 25 ml  
Molto sporco: 30 ml