

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Art. 8532 SP LC / 8532 B LC

PLAFONIERA IN VETRO E METALLO, LED 20W 1600lm 3000K IP20

Colori disponibili:

8532 SP LC – Fumè Specchiato


8532 B LC – Bianco Lucido

Per mantenere la piena efficienza dell'apparecchio il più a lungo possibile è importante osservare le indicazioni seguenti. Conservare poi queste istruzioni nel tempo unitamente all'imballo originale.

Dati tecnici: Vedere etichetta sull'apparecchio.


Indicazioni sulla sicurezza:

1. Accertarsi che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto. Qualora il danno sia causato dal trasporto, la responsabilità sarà a carico del trasportatore e non del produttore.
2. Prima di qualsiasi operazione di installazione, pulizia dell'apparecchio e/o sostituzione delle lampadine assicurarsi di disattivare l'alimentazione elettrica.
3. Si consiglia di far eseguire l'installazione da personale tecnico qualificato.
4. In caso di dubbio contattare subito il Vostro rivenditore di fiducia o il Vostro tecnico qualificato.
5. La pulizia va limitata solo alle superfici esterne. Non usare panni bagnati o detergenti.
6. La soc.tà Perenz Srl non risponde dei danni materiali e/o corporali risultanti da un montaggio e/o da un uso non corretto dell'apparecchio d'illuminazione.
7. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

 Questo apparecchio va considerato come AEE (apparecchiatura elettrica ed elettronica). Il simbolo riportato indica che l'apparecchio a fine vita è da considerarsi RAEE (rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica). Come tale non può essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere conferito negli appositi centri di raccolta allestiti dai Comuni o dai produttori.

Sorgente luminosa:

- Apparecchio di illuminazione con sorgente luminosa appartenente alla classe E.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.



Dati sorgente luminosa: vedere etichetta sorgente luminosa

Origine prodotto: Cina.

