




SLIM PAR 510 HEX

SLIM PAR 710 HEX

SLIM PAR 1210 HEX

PROIETTORE PAR A LED RGBW+A+UV

ITA

algam
Lighting

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti **Algam Lighting**. Raccomandiamo di leggere attentamente questo Manuale Utente e di seguire le istruzioni per evitare pericoli o danni all'unità dovuti ad un uso improprio. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

I simboli indicati di seguito sono simboli accettati a livello internazionale che avvertono di potenziali pericoli con i prodotti elettrici.

Se uno di questi simboli è presente sul proprio dispositivo, si prega di osservare le seguenti istruzioni:



ATTENZIONE!

Prima dell'uso e prima di installare questo dispositivo, leggere attentamente il Manuale Utente e seguire le precauzioni di sicurezza elencate in questa pagina.



ATTENZIONE!

Emissione di luce molto intensa. NON GUARDARE DIRETTAMENTE NEL RAGGIO DI LUCE.




PERICOLO!

Tensione pericolosa, rischio di scossa elettrica!

Scollegare SEMPRE l'unità dalla corrente per la manutenzione, la pulizia o l'installazione.

Non collegare questo dispositivo ad un alimentatore dimmer.

Proteggere l'unità da pioggia o umidità.



Posizionare il dispositivo in un luogo ben ventilato, lontano da materiali infiammabili.

L'unità deve essere fissata ad almeno 50 cm dalle pareti circostanti.



ATTENZIONE!

Rischio di ustioni.

È importante evitare il contatto con il dispositivo durante il funzionamento e almeno 10 minuti dopo l'utilizzo. L'esterno dell'unità può diventare molto caldo.

Non utilizzare il dispositivo a una temperatura ambientale superiore a 40°C.



ATTENZIONE!

Pericolo di incendio!

È importante tenere tutti i materiali combustibili e infiammabili lontano dall'unità durante il funzionamento.



PERICOLO!

Pericolo per la sicurezza. Rischio di lesioni.

È importante gestire e utilizzare questo dispositivo in modo professionale. In caso di installazione sospesa, assicurarsi che la struttura e l'hardware utilizzato per questa installazione siano ben fissati. Questo hardware deve sostenere almeno 10 volte il peso del dispositivo sospeso.

Assicurarsi che il pubblico non stia guardando il raggio di luce. Non cercare di riparare il dispositivo da soli.

Contattare un servizio di assistenza professionale.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni, che includono importanti informazioni sull'installazione, l'uso e la manutenzione, PRIMA di utilizzare questo dispositivo.

Questo dispositivo è destinato esclusivamente ad essere utilizzato come splitter per i segnali DMX entro i limiti indicati in questo manuale. Un uso diverso comporta il rischio di scosse elettriche e l'annullamento della garanzia.

- Non tagliare o modificare mai il cavo di alimentazione o la spina. Se il cavo di alimentazione è dotato di messa a terra, questa è necessaria per garantire un funzionamento sicuro! Altrimenti, esiste una situazione di pericolo di morte!
- Disimballare e controllare attentamente che non ci siano danni da trasporto prima di utilizzare il dispositivo. Non mettere mai in funzione un dispositivo danneggiato.
- Prima dell'utilizzo dell'unità, assicurarsi che la tensione e la frequenza dell'alimentazione corrispondano ai requisiti di alimentazione dell'unità, come indicato in questo manuale.
- L'unità è solo per l'utilizzo in ambienti interni. Utilizzarla solo in un luogo asciutto. L'esposizione del dispositivo a pioggia o umidità comporta il rischio di scosse elettriche o incendi.
- NON lasciare che liquidi o oggetti entrino nell'unità. In caso di versamento di liquidi nel dispositivo, DISCONNETTERE immediatamente l'alimentazione dell'unità e contattare il Servizio Assistenza.
- L'unità deve essere installata solo in luoghi con adeguata ventilazione. Assicurarsi che nessuna fessura di ventilazione venga bloccata. Per garantire una ventilazione adeguata, lasciare uno spazio libero di almeno 20 cm intorno ai lati e alla parte superiore del dispositivo.
- Scollegare l'unità dalla rete elettrica prima di qualsiasi intervento di assistenza o manutenzione.
Avviso relativo alla disconnessione dall'alimentazione: Per scollegare il dispositivo dalla corrente, la spina di alimentazione deve essere rimossa dalla presa di corrente. Per questo motivo l'unità deve essere collocata in una posizione in cui sia garantito un accesso costante e non impedito alla presa di corrente: in situazioni di emergenza deve essere possibile estrarre immediatamente la spina. Per eliminare il rischio di incendio è necessario staccare completamente la spina dalla presa di corrente dopo l'utilizzo del dispositivo.
- Afferrare sempre il cavo di alimentazione dalla spina. Non tirare il cavo e non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate, per evitare corto circuiti o scosse elettriche. Non appoggiare l'unità, i cabinet dei diffusori o qualsiasi altro oggetto sul cavo di alimentazione e assicurarsi che non rimanga bloccato.
- Prima di una temporale e/o di un tempesta con rischio di fulmini, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.
- Non aprire in nessuna circostanza l'alloggiamento dell'unità. In tal caso la propria sicurezza non verrà garantita. All'interno non ci sono componenti operativi di alcun tipo, ma solo tensioni pericolose che possono dare scosse mortali!
- Non utilizzare MAI il dispositivo nelle seguenti condizioni: > In luoghi soggetti a vibrazioni o urti.> In luoghi con una temperatura superiore a 45° C o inferiore a 2° C.> In luoghi soggetti a eccessiva secchezza o umidità (le condizioni ideali sono tra il 35% e l'80%).
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o in qualsiasi altro liquido. Pulirlo solo con un panno leggermente umido.
- Non utilizzare mai il dispositivo vicino a fiamme, materiali infiammabili, esplosivi o superfici calde per evitare il rischio di provocare incendi.
- Non lasciare mai questo dispositivo incustodito mentre è in funzione.
- Questa unità non deve essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con limitate capacità fisiche, fisiologiche o intellettuali o con carenze di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da questa istruzioni sull'uso del dispositivo.
- Tenere i bambini lontani dall'unità e dal cavo di alimentazione! I bambini spesso sottovalutano i pericoli degli apparecchi elettrici. Conservare l'imballaggio di plastica lontano dalla portata dei bambini piccoli, per evitare il rischio di soffocamento!
- In caso di gravi problemi operativi, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'unità. Non cercare mai di smontare, riparare o modificare il dispositivo da soli altrimenti la garanzia decade. Le riparazioni effettuate da persone non qualificate possono causare danni o malfunzionamenti. Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino.

INSTALLAZIONE

Il dispositivo deve essere installato da personale qualificato e deve essere posizionato fuori dalla portata del pubblico. Questo dispositivo *ALGAM LIGHTING* deve essere installato con ganci solidi di dimensioni adeguate al peso supportato. Il dispositivo deve essere avvitato ai ganci e serrato correttamente. Il fissaggio del dispositivo deve essere assicurato da un'imbracatura di sicurezza. La struttura deve essere in grado di sostenere almeno 10 volte il peso del dispositivo sospeso.

Alimentazione

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito nella confezione. Controllare che la tensione di rete corrisponda alle informazioni sul prodotto.

Caratteristiche del cavo di alimentazione:

Cavo (Europa)	Cavo (Stati Uniti)	Polo	Internazionale
Marrone	Nero	Fase	L
Azzurro	Bianco	Neutro	N
Giallo/Verde	Giallo/Verde	Terra	⊕

Connessione DMX

Il collegamento DMX dal proiettore alla console deve essere fatto con un cavo schermato di buona qualità.

DMX-output
Presse XLR (vista posteriore):




DMX-input
Presse XLR (vista posteriore):




- 1- Schermatura
- 2- Schermatura (-)
- 3- Schermatura (+)

Nell'uso professionale, lo standard DMX512 richiede la presenza di un "connettore DMX" sull'ultimo dispositivo DMX della catena per terminare correttamente il loop di segnale. Questo connettore presenta una resistenza di 120 ohm posta tra il polo 2 e il polo 3 del connettore XLR.



MENÙ E COMANDI



MODE

Per selezionare la modalità operativa

UP ↑

Per la navigazione del menù e per incrementare i valori


DOWN ↓

Per la navigazione del menù e per decrementare i valori

ENTER

Per confermare la selezione

TELECOMANDO IR



AUTO: Premere questo pulsante per eseguire i Programmi automatici integrati. La velocità del Programma può essere regolata con i pulsanti (+) e (-). Per uscire da questa modalità, basta premere un qualsiasi pulsante colore.

SOUND: Premere questo pulsante per eseguire i Programmi automatici integrati in sincronizzazione con la musica. La sensibilità del microfono può essere regolata con i pulsanti (+) e (-). Per uscire da questa modalità, premere un pulsante colore qualsiasi.

JUMP: Premere questo pulsante per eseguire il Programma di cambio di colore. La velocità del Programma può essere regolata con i pulsanti (+) e (-). Per uscire da questa modalità, premere qualsiasi pulsante colore.

FADE: Premere questo pulsante per eseguire il Programma di cambio colore con effetto dissolvenza. La velocità del programma può essere regolata con i pulsanti (+) e (-). Per uscire da questa modalità, premere qualsiasi pulsante colore.

FLASH: Premere questo pulsante per eseguire il cambio di colore automatico con effetto Flash. La velocità dello strobo può essere regolata con i pulsanti (+) e (-). Il colore del flash può essere impostato dalla selezione statica del colore completo. Per uscire da questa modalità, premere nuovamente il pulsante FLASH.

MENÙ

Menù	→	→	→	Funzione
Addr	A001~A512			Modalità DMX
AUTO	AUT1	SP-1~SP-9	St00~St99	Cambio colore (effetto fade-in)
	AUT2	SP-1~SP-9	St00~St99	Cambio colore
COLO	CO01~CO51	St00~St99		51 colori
STAT	Rosso	r000~r255	St00~St99	Da 0 a 255: regolazione della luminosità del colore e dell'effetto strobo
	Verde	G000~G255	St00~St99	
	Blu	b000~b255	St00~St99	
	Bianco	U000~U255	St00~St99	
	Ambra	A000~A255	St00~St99	
	UV	P000~P255	St00~St99	
SOUN	SOU1	SEN0~SEN9		Modalità audio (rilevamento della musica) Sensibilità del microfono
	SOU2	SEN0~SEN9		
SLAV	SLA			Modalità SLAVE
rEno	On~oFF			Attiva/disattiva il ricevitore a infrarossi
Ver	10			Versione del Firmware

PROTOCOLLO DMX

CANALE DMX	Valore	Funzione
1		Dimmer Generale:
	0-255	Intensità da 0 a 100%
2		Dimmer ROSSO:
	0-255	Intensità da 0 a 100%
3		Dimmer VERDE:
	0-255	Intensità da 0 a 100%
4		Dimmer BLU:
	0-255	Intensità da 0 a 100%
5		Dimmer BIANCO:
	0-255	Intensità da 0 a 100%
6		Dimmer AMBRA:
	0-255	Intensità da 0 a 100%
7		Dimmer UV:
	0-255	Intensità da 0 a 100%
8	1-255	Strobe
9	0-50	Dimmer
	51-101	FADE
	102-152	JUMP
	153-203	Sound1
	204-255	Sound2
10	0-255	SPEED / Sensibilità del microfono

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgenti luminose:

- 5,7 o 12 x 10W 6 in 1 LED (RGBW+Ambra+UV)
- Angolo di proiezione: 60°
- Alimentazione: 100-240V AC, 50/60Hz
- Consumo energetico: 46W, 48W e 50W
- Dimensioni: 225x70x220mm
- Peso: 1,5kg

Funzioni:

- 10 canali DMX
- Modalità Auto, Sound, Master/Slave e DMX512
- Telecomando a infrarossi
- Dimmer lineare
- Veloce e silenzioso
- Miscelazione perfetta dei colori

Informazioni tecniche

- Corpo in alluminio
- Convezione naturale senza ventilatore
- Doppia staffa per il posizionamento a terra
- Connettori di alimentazione: IEC IN e OUT
- Connettori DMX: XLR 3 poli contatti dorati
- Protezione: IP20 - Solo per uso interno.



Questo prodotto è soggetto alla direttiva europea sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nella sua versione attualmente valida.

Non smaltire con i comuni rifiuti domestici.

Smaltire questo dispositivo tramite un centro di smaltimento rifiuti approvato o tramite l'impianto di smaltimento locale. Quando si smaltisce il dispositivo, rispettare le norme e i regolamenti in vigore nel proprio paese. Per qualsiasi dubbio, consultare la struttura locale per lo smaltimento dei rifiuti.



Questo prodotto Algam Lighting è conforme a tutte le certificazioni UE richieste e ai seguenti standard e direttive UE:

Direttiva LVD 2014/35/EU :

Direttiva EMC 2014/30/EU :

Direttiva RoHS 2 2011/65/EU

Direttiva RED 2014/53/EU

La DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE è disponibile su richiesta all'indirizzo: contact@algam.net

algam

Lighting



Importato da ALGAM
2 Rue de Milan, 44470 Thouaré-sur-Loire, FRANCE

