




MINIWASH 710



TESTA MOBILE LED WASH 7x10W RGBW



algam
Lighting

(ES - NL sono disponibili anche i manuali d'uso, contattare: contact@algam.net)

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti **Algam Lighting**. Raccomandiamo di leggere attentamente questo Manuale Utente e di seguire le istruzioni per evitare pericoli o danni all'unità dovuti ad un utilizzo improprio. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

I simboli indicati i seguito sono simboli accettati a livello internazionale che avvertono di potenziali pericoli con i prodotti elettrici. Se uno di questi simboli è presente sul proprio dispositivo, si prega di osservare le seguenti istruzioni:



ATTENZIONE!

Prima dell'uso e prima di installare questo dispositivo, leggere attentamente il Manuale Utente e seguire le precauzioni di sicurezza elencate in questa pagina.



ATTENZIONE!

Emissione di luce molto intensa. NON GUARDARE DIRETTAMENTE NEL RAGGIO DI LUCE.



PERICOLO!

Tensione pericolosa, rischio di scossa elettrica!

Scollegare SEMPRE l'unità dalla corrente per la manutenzione, la pulizia o l'installazione. Non collegare questo dispositivo ad un alimentatore dimmer.

Proteggere l'unità da pioggia o umidità.



Posizionare il dispositivo in un luogo ben ventilato, lontano da materiali infiammabili. L'unità deve essere fissata ad almeno 50 cm dalle pareti circostanti.



ATTENZIONE!

Rischio di ustioni.

È importante evitare il contatto con il dispositivo durante il funzionamento e almeno 10 minuti dopo l'utilizzo. L'esterno dell'unità può diventare molto caldo.

Non utilizzare il dispositivo a una temperatura ambientale superiore a 40°C.



ATTENZIONE!

Pericolo di incendio!

È importante tenere tutti i materiali combustibili e infiammabili lontano dall'unità durante il funzionamento.



PERICOLO!

Pericolo per la sicurezza. Rischio di lesioni.

È importante gestire e utilizzare questo dispositivo in modo professionale. In caso di installazione sospesa, assicurarsi che la struttura e l'hardware utilizzato per questa installazione siano ben fissati. Questo hardware deve sostenere almeno 10 volte il peso del dispositivo sospeso.

Assicurarsi che il pubblico non stia guardando il raggio di luce. Non cercare di riparare il dispositivo da soli. Contattare un servizio di assistenza professionale.

- Non tagliare o modificare mai il cavo di alimentazione o la spina. Se il cavo di alimentazione è dotato di messa a terra, questa è necessaria per garantire un funzionamento sicuro! Altrimenti, si crea una situazione di pericolo di morte!
- Disimballare e controllare attentamente che non ci siano danni da trasporto prima di utilizzare il dispositivo. Non mettere mai in funzione un dispositivo danneggiato.
- Prima dell'utilizzo dell'unità, assicurarsi che la tensione e la frequenza dell'alimentazione corrispondano ai requisiti di alimentazione dell'unità, come indicato in questo manuale.
- L'unità è solo per l'utilizzo in ambienti interni. Utilizzarla solo in un luogo asciutto. L'esposizione del dispositivo a pioggia o umidità comporta il rischio di scosse elettriche o incendi.
- NON lasciare che liquidi o oggetti entrino nell'unità. In caso di versamento di liquidi nel dispositivo, DISCONNETTERE immediatamente l'alimentazione dell'unità e contattare il Servizio Assistenza.
- L'unità deve essere installata solo in luoghi con adeguata ventilazione. Assicurarsi che nessuna fessura di ventilazione venga bloccata. Per garantire una ventilazione adeguata, lasciare uno spazio libero di almeno 20 cm intorno ai lati e alla parte superiore del dispositivo.
- Scollegare l'unità dalla rete elettrica prima di qualsiasi intervento di assistenza o manutenzione.
Avviso relativo alla disconnessione dall'alimentazione: Per scollegare il dispositivo dalla corrente, la spina di alimentazione deve essere rimossa dalla presa di corrente. Per questo motivo l'unità deve essere collocata in una posizione in cui sia garantito un accesso costante e non impedito alla presa di corrente: in situazioni di emergenza deve essere possibile estrarre immediatamente la spina.
- Afferrare sempre il cavo di alimentazione dalla spina. Non tirare il cavo e non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate, per evitare corto circuiti o scosse elettriche. Non appoggiare l'unità, i cabinet dei diffusori o qualsiasi altro oggetto sul cavo di alimentazione e assicurarsi che non rimanga bloccato. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere calpestato. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendio scosse elettriche. Controllare periodicamente il cavo di alimentazione. Se è danneggiato, contattare il nostro Servizio Clienti per farlo sostituire.
- È necessario assicurarsi che il cavo di alimentazione non si bagni durante il funzionamento.
- Prima di una temporale e/o di una tempesta con rischio di fulmini, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.
- Non aprire in nessuna circostanza l'alloggiamento dell'unità. In tal caso la sicurezza personale non verrà garantita. All'interno non ci sono componenti operativi di alcun tipo, ma solo tensioni pericolose che possono dare scosse mortali!
- Non utilizzare MAI il dispositivo nelle seguenti condizioni:
 - > In luoghi soggetti a vibrazioni o urti.
 - > In luoghi con una temperatura superiore a 45° C o inferiore a 2° C.
 - > In luoghi soggetti a eccessiva secchezza o umidità (le condizioni ideali sono tra il 35% e l'80%).
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o in qualsiasi altro liquido. Pulirlo solo con un panno leggermente umido.
- Non utilizzare mai il dispositivo vicino a fiamme, materiali infiammabili, esplosivi o superfici calde per evitare il rischio di provocare incendi.
- Non lasciare mai questo dispositivo incustodito mentre è in funzione.
- Questa unità non deve essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con limitate capacità fisiche, fisiologiche o intellettuali o con carenze di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da questa istruzioni sull'uso del dispositivo.
- In caso di gravi problemi operativi, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'unità. Non cercare mai di smontare, riparare o modificare il dispositivo da soli altrimenti la garanzia decade. Le riparazioni effettuate da persone non qualificate possono causare danni o malfunzionamenti. Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino.


INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO

Alimentazione

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito nella confezione. Verificare che la tensione di rete corrisponda alle informazioni riportate sul prodotto.

Caratteristiche del cavo di alimentazione:

Cavo (EU)	Cavo (US)		
Marrone	Nero	Live	L
Blu Chiaro	Bianco	Neutral	N
			⏏



Collegamento DMX


Il collegamento DMX dal dispositivo alla console deve essere effettuato con un cavo schermato di buona qualità.

Uscita DMX
Prese XLR (vista posteriore):



1-Pin
2-Pin (-)
3-Pin (+)


Ingresso DMX
Prese XLR (vista posteriore):




Per l'utilizzo professionale, lo standard DMX512 richiede la presenza di un "plug DMX" sull'ultimo dispositivo DMX della catena per terminare correttamente il loop di segnale. Questo connettore è caratterizzato da una resistenza da 120 ohm posta tra il pin 2 e il pin 3 del connettore XLR.

RIGGING - ANCORAGGIO

Questo dispositivo **ALGAM LIGHTING** deve essere installato da una persona qualificata e deve essere collocato fuori dalla portata del pubblico. Inoltre l'apparecchio deve essere fissato alle staffe, bloccato in modo corretto e assicurato con un cavo di sicurezza. La struttura deve essere in grado di sostenere almeno 10 volte il peso dell'apparecchio sospeso.



MENU E CONTROLLI



NO		
1	Tastiera	Per la navigazione nel menù
2	Display digitale	Visualizzazione di funzioni/menù
3	Alimentazione	Connettore di alimentazione
4	Portafusibili	Fusibile di protezione
5	Ingresso DMX	Connettore XLR maschio a 3 pin, ingresso segnale DMX
6	Uscita DMX	Connettore XLR femmina a 3 pin, uscita segnale DMX

MENU

MODE


Per cambiare la modalità e accedere ai menù/funzioni.

ENTER

Per la convalida



SU/GIÙ, per la navigazione nel menù e l'incremento/decremento dei valori



PROTOCOLLO DMX

Modalità DMX a 9 canali

Canali	Valori	Funzioni
CH1	0-255	PAN
CH2	0-255	TILT
CH3	0-7	Spento
	8-134	Dimmer generale
	135-239	Strobo da lento a veloce
	240-255	ON
CH4	0-255	Dimmer Rosso
CH5	0-255	Dimmer Verde
CH6	0-255	Dimmer Blu
CH7	0-255	Dimmer Bianco
CH8	0-255	Velocità PAN e TILT
CH9	150-200	Reset

Modalità DMX a 14 canali

Canali	Valori	Funzioni
CH1	0-255	PAN
CH2	0-255	Regolazione precisa PAN
CH3	0-255	TILT
CH4	0-255	Regolazione precisa TILT
CH5	0-255	Velocità PAN e TILT
CH6	0-7	Spento
	8-134	Dimmer Generale
	135-239	Strobo da lento a veloce
	240-255	ON
CH7	0-255	Dimmer Rosso
CH8	0-255	Dimmer Verde
CH9	0-255	Dimmer Blu
CH10	0-255	Dimmer Bianco
CH11	0-7	Miscelazione dei colori
	8-231	Colori pre-registrati
	232-255	Salto del colore
CH12	0-255	Impostazione della velocità di salto del colore
CH13	0-7	Da CH1 a CH12 attivo
	8-63	Modalità AUTO veloce
	64-127	Modalità AUTO lenta
	128-191	Modalità MUSIC 1
	192-255	Modalità MUSIC 2
CH14	150-200	Reset

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	180x180x230 mm
Peso	3 kg
Tipo di alimentazione	Alimentazione Switching (internazionale)
Tensione di alimentazione	100-240V 50/60Hz
Consumo di energia	80W
Fusibile	2A
DMX	9 o 14 canali
Angoli PAN	540°, 360°, 180°
Angoli di inclinazione	270°, 180°, 90°
Modalità	AUTO, MUSIC, MASTER/SLAVE
Sorgente luminosa	7 LED RGBW 4 in 1 da 10W



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei in cui si pratica la raccolta differenziata) La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla relativa documentazione indica che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti, al fine di evitare danni all'ambiente o alle persone a causa di uno smaltimento errato. Separarlo dagli altri tipi di rifiuti e riciclarlo, al fine di promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali. Consigliamo agli utenti non professionali di contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o un rappresentante dell'amministrazione locale, per ottenere informazioni su dove e come riciclare questo prodotto nel modo più ecologico possibile. Gli utenti professionali sono invitati a contattare il proprio fornitore e a verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mischiato con altri rifiuti al momento della raccolta.



Questo prodotto **Algam Lighting** è conforme alle seguenti certificazioni e direttive europee:

Direttiva LVD 2014/35/UE:

Direttiva EMC 2014/30/UE:

Direttiva RoHS 2 2011/65/UE

Direttiva RED 2014/53/UE

Sicurezza dei dispositivi LASER: EN 60825-1:2014

La DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE è disponibile su richiesta al seguente indirizzo: contact@algam.net

algam

Lighting



Importé par / Imported by ALGAM
2 Rue de Milan, 44470 Thouaré-sur-Loire, FRANCE

