




Mantieni libera l'area di lavoro

Le guide laterali Weber Works consentono di utilizzare accessori ad aggancio rapido (venduti separatamente) come un portabottiglie, ganci per utensili extra e una lampada flessibile per mantenere libero il ripiano laterale durante la preparazione e il servizio.



Accendilo con una sola mano

L'accensione Snap-Jet consente di accendere con facilità i singoli bruciatori con una sola mano. Basta ruotare la manopola corrispondente fino a sentirne lo scatto e l'accensione.



Esalta il sapore della cottura alla griglia

Le barre Flavorizer® in acciaio inox catturano e vaporizzano i succhi esaltando i sapori e, allontanando il grasso dai bruciatori, evitano possibili fiammate.



Pulisci con grande facilità

Sistema di gestione del grasso con scivolo per il grasso estraibile per una pulizia e una manutenzione rapide e semplici.



Utensili appesi, sempre a portata di mano

Quattro ganci per utensili consentono di tenere sempre a portata di mano pinze e spatole.



Nascondi la bombola

L'armadietto con sportello nasconde la bombola di propano e gli accessori per barbecue.

Specifiche del barbecue

Total kW 10,26	Area di cottura totale (centimetri) 3438cm ²	Ruote robuste per ogni stagione 2
Potenza bruciatori: (kW) 10,26	Peso (kg) 46,5	Ganci per utensili 4
Dimensioni - coperchio aperto (centimetri) 154cm H x 132cm L x 78,5cm P	Bruciatori in acciaio inox 4	Tipo batteria 2 AAA
Dimensioni - coperchio chiuso (centimetri) 118cm H x 132cm L x 67,5cm P	Tipo combustibile GAS GPL (bombola ricaricabile venduta separatamente)	Sonde per carne incluse 1
Area di cottura (centimetri) 2761cm ² (61 x 45cm)	Ripiani laterali 2	Display digitale della temperatura
Area griglia di riscaldamento (centimetri) 677cm ²	Griglie di cottura Griglie di cottura in ghisa smaltata	