

La motosega a batteria è la soluzione senza filo per la potatura, il taglio di rami e di legna da ardere di piccola e media sezione. La motosega a batteria è caratterizzata da un design compatto ed ergonomico per un migliore comfort di utilizzo. Dotata di un eccellente organo di taglio Oregon con catena snella e resistente, per una penetrazione ottimale nel legno, la motosega a batteria **GSi 30** è l'ideale per svolgere lavori hobbistici eliminando i fumi da gas di scarico ed il rumore, senza rinunciare a prestazioni ed affidabilità.



Peso e dimensioni contenute.



Barra e catena Oregon da 12".



Regolazione catena no-tools.



GSi 30	
Tipo motore	Brushless
Voltaggio	40 V
Batterie di funzionamento	Bi 5,0 OM
Tipo barra	Oregon, rocchetto
Lunghezza barra	30 cm / 12"
Passo catena	3/8" x .043"
Velocità catena	16 m/s
Pompa olio	automatica / portata nulla a motore spento
Capacità serbatoio olio	0,2 L
Tendicatena	senza attrezzi, pomello
Autonomia fino a (*)	160 tagli
Peso a secco (senza batteria, senza barra e catena)	2,8 kg
Tempo di ricarica con CRG	220' (5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG	90' (5,0 Ah)

(*) Taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro.

L'autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato