

Grazie per aver scelto Aiper.

Ora fai parte di una famiglia di milioni di persone che si è già affidata ad Aiper per prendersi cura delle proprie piscine e si sta godendo la comodità di una piscina perfettamente pulita.

Il presente manuale utente ti aiuterà a mantenere il tuo dispositivo e garantirne le prestazioni al massimo della sua efficienza per gli anni a venire. Leggere attentamente il contenuto.

Se hai domande, visita il nostro sito web all'indirizzo www.aiper.it e contatta il nostro team di Assistenza Clienti per ottenere assistenza o ulteriori informazioni.

Assistenza Clienti Aiper:

Paese	Numero verde	Lingua
Italia	+39 0110888343	Italiano


✉ E-mail: supporto@aiper.it



Scansiona per
la guida video



Scansiona il codice
QR per accedere
all'assistenza clienti



1. IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente il presente manuale e seguire tutte le segnalazioni e istruzioni durante l'utilizzo del Robot pulisci piscine senza fili Aiper (da ora in poi menzionato come "dispositivo"). L'inosservanza delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi o gravi lesioni. Aiper non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate dall'uso improprio di questo dispositivo.

Per la tua sicurezza e per ottenere le prestazioni ottimali da questo dispositivo, leggere e seguire le seguenti istruzioni:

1. L'uso di questo dispositivo non è destinato a persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che queste siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni in merito all'uso del dispositivo stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
2. I bambini non devono giocare con il dispositivo. I bambini senza supervisione non possono effettuare la pulizia e la manutenzione del dispositivo.
3. Assicurarsi che i bambini senza supervisione non giochino con il dispositivo.
4. Assicurarsi che i bambini non provino a toccare il dispositivo, quando è in funzione.
5. Non consentire ai bambini di salire sul dispositivo in nessuna circostanza.
6. Non mettere in funzione il dispositivo in presenza di persone o animali nella piscina.
7. Durante il funzionamento, non mettere le mani in nessuna parte del dispositivo, in quanto ciò potrebbe causare delle lesioni.
8. Non mettere in funzione il dispositivo fuori dall'acqua, perché potrebbe verificarsi un surriscaldamento.
9. Un caricatore progettato a un tipo di gruppo batteria può causare un rischio di incendio, se utilizzato con un altro gruppo batteria.
10. **AVVERTENZA:** ai fini della ricarica della batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo dispositivo.

11. La batteria al litio del dispositivo è da 21,6 V a corrente continua, 10.400 mAh, dispone di 24 celle ed è compatibile con il modello di caricatore GM95-252300-2FGN. La sua rimozione e il suo smaltimento devono avvenire secondo le normative e i regolamenti locali prima di eliminare il dispositivo.
12. Il presente dispositivo è utilizzabile con i gruppi batteria al litio del modello C1264C6.
13. Il dispositivo contiene batterie sostituibili esclusivamente da persone qualificate. Per sostituire la batteria del dispositivo, contattare l'Assistenza clienti.
14. Il presente dispositivo contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esaurita, smaltire correttamente il dispositivo.
15. Fare attenzione al rischio che i terminali del dispositivo a batteria o la batteria non subiscano un cortocircuito da parte di oggetti metallici.
16. Nel caso in cui un dispositivo danneggiato produca un liquido insolito, evitare il contatto con questi. Se si entra in contatto con un liquido estraneo, in particolare gli occhi o altre parti sensibili, sciacquare immediatamente con acqua. Il liquido espulso da una batteria danneggiata può causare irritazioni alla pelle o ustioni.
17. Non esporre il dispositivo o la batteria al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C (265 °F) può causare esplosioni.
18. Rimuovere il dispositivo dal caricatore e spegnerlo con il pulsante di alimentazione, prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento del dispositivo.
19. Rimuovere e smaltire la batteria in conformità alle leggi e ai regolamenti locali prima dello smaltimento del dispositivo.
20. Smaltire le batterie usate in conformità alle leggi e ai regolamenti locali.
21. Non incenerire il dispositivo, anche se gravemente danneggiato. Le batterie possono esplodere in un incendio.
22. Prima di effettuare la ricarica con il caricatore, assicurarsi che il dispositivo sia spento e che il connettore di ricarica sia asciutto. Durante la ricarica, tenere il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Durante la ricarica, non coprire il dispositivo per evitare che i componenti si surriscaldino.

23. **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di scosse elettriche, sostituire immediatamente il cavo danneggiato.
24. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito o riparato da un elettricista qualificato o dall'Assistenza Clienti Aiper per evitare qualsiasi rischio.
25. Non riparare e non utilizzare l'alimentatore, se danneggiato o difettoso.
26. Solo i professionisti certificati devono smontare il kit di unità sigillato del dispositivo.
27. Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
28. Non utilizzare lo dispositivo contemporaneamente ad altre apparecchiature per piscina, come un filtro, un pulitore o uno skimmer.
29. Quando si mette il dispositivo in acqua, la parte anteriore deve essere rivolta verso l'alto e non deve mai essere capovolto o gettato direttamente in piscina.
30. Fare attenzione quando si cammina e mantenere l'equilibrio quando si lavora vicino al bordo piscina.
31. Non far cadere, forare il guscio o danneggiare intenzionalmente il dispositivo in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia.
32. Per evitare l'esposizione alle radiofrequenze, si consiglia un distanziamento di 20 cm o più tra le persone che utilizzano il dispositivo e quest'ultimo. Si sconsiglia il funzionamento a distanze più ravvicinate. Non collocare l'antenna utilizzata per il trasmettitore del presente dispositivo insieme ad altre antenne o altri trasmettitori.
33. Scollegare il robot pulisci piscine dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di manutenzione da parte dell'utente, come la pulizia del filtro.
34. Rimuovere la spina dalla presa prima di pulire o effettuare la manutenzione del caricatore.
35. Quando non si utilizza il caricatore per un lungo periodo di tempo, scollegarlo.
36. Quando il dispositivo non è in uso, conservarlo in un luogo chiuso, fresco e ben ventilato.


37. ATTENZIONE:

- DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON PISCINE.
- NON FAR FUNZIONARE LA POMPA A SECCO.
- PER L'USO ESCLUSIVO CON IL MODELLO DI CARICATORE GM95-252300-2FGN AIPER.

SALVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

2. Componenti del prodotto

2.1 Contenuto della confezione




Robot pulisci piscine *1



Stazione di ricarica *1



Manuale utente *1




Caricatore *1



Gancio *1

2.2 Panoramica dei componenti



Robot pulisci piscine (vista laterale)

- | | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1 Calotta superiore | 4 Manico | 7 Spia di stato LED |
| 2  : Spia Wi-Fi | 5 Spazzola a rullo | 8 Sensore OmniSense™ |
| 3  : Pulsante di alimentazione | 6 Scatola del filtro | 9 Cingolo caterpillar |

3. Come utilizzare l'Aiper Scuba X1 Pro

3.1 Condizioni di funzionamento

Assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato solo negli ambienti della piscina specificati. I danni derivanti dall'uso al di fuori di queste condizioni non saranno coperti dalla garanzia.

- Temperatura dell' acqua: 10-40 °C (50-104 °F)
- Valore pH: 7,0-7,8
- Cloro: massimo 4 ppm
- NaCl: massimo 5000 ppm

3.2 Effettuare il download dell'app


Per sbloccare più funzionalità del dispositivo, effettuare il download dell'App Aiper. L'utente può scaricare e installare l'App Aiper scansionando il codice QR qui sotto o cercando "Aiper" nel proprio App store.



Note:

- Per la funzionalità completa dell'app sul proprio smartphone o dispositivo, è necessario iOS 12.0 o successivo oppure Android 8.0 o successivo.
- Una volta installata, seguire le istruzioni dell'App per completare la registrazione, l'accesso e la configurazione di rete


3.3 Configurazione di rete

Quando si accende per la prima volta il dispositivo, entrerà in modalità di Configurazione di rete. Se questa procedura viene interrotta, premi  per cinque secondi per accedere di nuovo alla modalità Configurazione di rete.

Una volta effettuato l'accesso nella modalità Configurazione di rete, selezionare Configurazione Bluetooth o Configurazione codice QR.

- **Configurazione Bluetooth:** abilita il Bluetooth sul tuo telefono e concedi l'accesso all'App Aiper. Nell'App, tocca il simbolo [+] nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona "Aggiungi tramite Bluetooth". L'APP rileverà i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Seleziona la tua rete, inserisci la password Wi-Fi e tocca "Avanti" per completare la configurazione di rete.

- **Configurazione del codice QR:** apri l'App e tocca il simbolo [+] nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona "Aggiungi tramite codice QR". Scansiona il codice QR situato sul tuo dispositivo Aiper. Quando il dispositivo viene riconosciuto, segui le istruzioni dell'App per connetterti al suo Wi-Fi. Una volta effettuata la connessione, tornare all'App e seguire le istruzioni per completare la configurazione di rete.




Requisiti di rete Wi-Fi:
utilizzare una rete mista di 2,4 GHz o 2,4/5 GHz.

3.4 Carica

ATTENZIONE: caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per pulire la piscina.

Non ricaricare il dispositivo alla luce diretta del sole.


Si consiglia di mantenere una distanza minima di 3,5 m (11,5 piedi) tra la piscina e la posizione di ricarica. Per ottenere risultati ottimali, la posizione di ricarica deve disporre di copertura Wi-Fi, in quanto tale accortezza velocizzerà gli aggiornamenti OTA.



Opzioni di ricarica :



• Stazione di Ricarica :

1. Installazione della stazione di ricarica: inserire la gamba di supporto nel pannello di ricarica. Quindi, fissare il coperchio anteriore.




2. Prima di procedere alla ricarica, assicurarsi che la stazione di ricarica e il dispositivo siano entrambi asciutti. Non posizionare un dispositivo bagnato sulla base di ricarica. Per ottenere la migliore qualità di ricarica, utilizzare un tovagliolo di carta o un panno asciutto per asciugare accuratamente i contatti metallici nella parte inferiore del dispositivo.

3. Collegare il cavo del caricatore alla porta di ricarica sulla stazione di ricarica e collegare il caricatore a una qualsiasi presa disponibile. Posizionare il dispositivo asciutto nella stazione di ricarica. La spia di stato LED sul dispositivo lampeggerà durante la ricarica e diventerà verde fisso quando la ricarica sarà completa.




• Porta di ricarica:





1. Prima di procedere alla ricarica, rimuovere il coperchio della porta di ricarica e assicurarsi che quest'ultima sia asciutta. Se nella porta è presente acqua o umidità, asciugarla con un panno pulito prima di ricaricare il dispositivo.
2. Collegare il caricatore alla porta di ricarica del dispositivo, quindi collegarlo a qualsiasi presa disponibile. La spia dello stato del LED lampeggerà durante la ricarica e diventerà verde fisso, quando il caricatore sarà completamente carico.





3.5 Descrizione pulsanti




Funzioni con combinazioni di pulsanti

- Modalità setup di rete:** Tenere premuti i pulsanti  e  contemporaneamente per 5 secondi per entrare nella modalità setup di rete. Il dispositivo starà in modalità di configurazione di rete per 300 secondi, perciò assicurarsi di completare il setup rapidamente.
- Ripristino di fabbrica:** Tenere premuti i pulsanti  e  contemporaneamente per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica nel dispositivo. Ciò cancellerà tutte le impostazioni degli utenti, eliminerà i dati e azzererà le impostazioni personalizzate.




Oltre alle modalità di pulizia già menzionate, se tutti gli indicatori LED di modalità sono accesi, ciò indica che il dispositivo sta eseguendo un incarico personalizzato.

3.6 Modalità di pulizia



3.7 Intensità di pulizia



Note:


- Se non si è sicuri della torbidità dell'acqua della piscina, si raccomanda di utilizzare l'intensità di pulizia AUTO. La modalità AUTO regola automaticamente le prestazioni di pulizia in base alle condizioni della piscina, assicurando una pulizia efficace da parte di X1 Pro, ottimizzando al contempo la durata della batteria.
- Se l'acqua della piscina ha una torbidità elevata e ci sono fiocchi o detriti si consiglia di utilizzare l'intensità di pulizia MAX. La modalità MAX migliora le prestazioni di pulizia aumentando il consumo di energia dell'X1 Pro, ma accorciando la durata della batteria.
- Se l'acqua della piscina ha una torbidità bassa e ci sono pochi detriti, si consiglia di utilizzare l'intensità di pulizia ECO. La modalità ECO riduce il consumo energetico dell'X1 Pro, estendendo la durata della batteria.

3.8 Scelta del filtro


Vengono forniti due filtri di spessore diverso: filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ e scatola del filtro.

Il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ può intrappolare particelle di dimensioni fino a 3-10 µm, come limo e alcuni tipi di alghe. Quando i detriti visibili sono a livello minimo (es. pietre, foglie, sabbia, calcinacci, capelli) e l'acqua appare torbida con presenza di alghe, si raccomanda di utilizzare sia la scatola del filtro sia il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™.

Se è presente un quantitativo visibile di detriti, si consiglia di utilizzare solamente la scatola del filtro e non il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™.





Scatola del Filtro




Filtro ultrasottile sostituibile
MicroMesh™

3.9 Procedura di pulizia


1. Premere e tenere premuto il pulsante  per due secondi per accendere/spegnere il dispositivo.





2. Premere brevemente il pulsante  per passare da una modalità all'altra tra le quattro disponibili: Modalità Smart, Modalità Pavimento, Modalità Parete e Modalità Linea di galleggiamento.

Una volta selezionata la modalità di pulizia desiderata, posizionare immediatamente il dispositivo nella piscina. Dopo una breve immersione, il dispositivo avvierà l'attività di pulizia della modalità selezionata.

3. Quando il dispositivo è appena stato sommerso, selezionare una modalità che includa la pulizia del pavimento della piscina azionerà il processo di mappatura. Il dispositivo pulirà lungo il perimetro del pavimento della piscina per creare una mappa sott'acqua senza scorrere sulle pareti. A mappatura eseguita, non è necessario eseguirla nuovamente per la stessa piscina. Ad ogni modo, prima di ogni pulizia, il dispositivo avrà bisogno di muoversi sul pavimento della piscina per riorientarsi.




A mappatura terminata, il dispositivo riconoscerà automaticamente la forma della piscina ed eseguirà una traiettoria di pulizia  durante la pulizia del pavimento. Una volta terminata la pulizia, il dispositivo ritornerà su tutte le aree mancate.




4. Di seguito sono descritti i dettagli di ciascuna modalità di pulizia:

- **Modalità Smart:** Il dispositivo pulirà il pavimento della piscina e le pareti. Durante la pulizia delle pareti, effettuerà allo stesso tempo anche quella della linea dell'acqua.




Modalità Smart

- **Modalità Pavimento:** Il dispositivo pulirà il fondo della piscina seguendo un percorso a S, senza arrampicarsi o pulire le pareti.




Modalità Pavimento

- **Modalità Parete:** Il dispositivo pulirà le pareti della piscina seguendo una traiettoria a forma di Y, pulendo allo stesso tempo la linea dell'acqua. In questa modalità, non pulirà il fondo della piscina.



Modalità Parete

- **Modalità Linea di galleggiamento:** il dispositivo si muoverà orizzontalmente e pulirà lungo la linea di galleggiamento della piscina. Quando incontra angoli o ostacoli lungo le pareti della piscina, il dispositivo scende dalla linea di galleggiamento, cambia parete o aggira gli ostacoli e riprende la pulizia.




Modalità Linea di galleggiamento

Note: Il percorso di pulizia del dispositivo può essere aggiornato con versioni di firmware. Per informazioni più dettagliate, si controllino le prestazioni effettive del dispositivo o la guida ufficiale più recente.


5. Quando il dispositivo completa le sue attività di pulizia correnti, ritornerà sul bordo della piscina, risalirà in superficie e rimarrà sulla linea dell'acqua per 5 minuti. L'utente può recuperare in sicurezza il dispositivo entro questo periodo di tempo.



Se il dispositivo resta sulla linea dell'acqua per più di 5 minuti senza essere raccolto, tornerà sul fondo della piscina, rimanendo vicino alla parete. L'utente può attaccare un gancio a qualsiasi palo telescopico per piscina (non incluso) per poi estenderlo e tirare il dispositivo fuori dall'acqua.




6. Lasciare che il dispositivo scarichi l'acqua accumulata prima di riporlo o ricaricarlo.




4. Manutenzione

4.1 Pulizia della scatola del filtro


1. Posizionare il dispositivo su una superficie piana e sollevare la calotta superiore.







2. Rimuovere la scatola del filtro sollevando il manico.



3. Premere il fermo sulla scatola del filtro e sollevare il manico della calotta superiore per aprirla.






4. Svuotare la scatola del filtro e rimuovere il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™.




Rimuovere i chiavistelli A, B, C e D sulla striscia di gomma del filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ dagli slot di limitazione.

5. Sciacquare separatamente il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ e la scatola del filtro.




Il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ deve essere sciacquato all'interno e all'esterno. Strofinarlo con le mani se necessario.


6. Dopo aver asciugato il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ e la scatola del filtro, installare il filtro nella scatola del filtro e reinserirla nel dispositivo.




Assicurarsi che A sulla scatola del filtro siano allineati con A sul filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™.



Tirare i quattro angoli A, B, C e D sulla striscia di gomma in ordine. Assicurarsi che siano fissati negli slot di limitazione del filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™.



Dopo l'installazione, controllare che la striscia di gomma sia fissata nello slot di limitazione.



Note:




- Dopo ogni attività di pulizia, rimuovere tempestivamente il dispositivo dalla piscina e pulire immediatamente la scatola del filtro. Evitare di lasciare il dispositivo in piscina per periodi prolungati.
- Non è necessario asciugare il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ e la scatola del filtro dopo ogni pulizia; è consigliato solo per prevenire i cattivi odori causati dall'umidità.
- Quando si asciuga o si ripone il dispositivo, inclusi il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ e la scatola del filtro, si consiglia di riporlo in un luogo ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta.
- Il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ può intrappolare particelle piccole fino a 3-10 µm, come limo e alcune alghe. Quando i detriti visibili sono di entità minima (ad esempio pietre, foglie, sabbia, detriti, capelli) e l'acqua appare torbida o presenta alghe, si consiglia di utilizzare sia la scatola del filtro sia il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™. Se è presente una quantità significativa di detriti visibili, si consiglia di utilizzare solo la scatola del filtro e di non utilizzare il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™.

- Si consiglia di utilizzare un'idropulitrice ad alta pressione per pulire il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ e la scatola del filtro, per garantire una pulizia accurata.
- Dopo diversi utilizzi, la superficie del filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ potrebbe mostrare segni di usura, ma ciò non ne compromette le prestazioni.
- Il filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ è un articolo consumabile e deve essere sostituito dopo circa 30 utilizzi per mantenere un'azione filtrante efficace.

4.2 Pulizia dell'elica




1. Utilizzare un cacciavite a testa piatta per fare leva e aprire il coperchio dello scarico.

2. Dopo aver rimosso il coperchio dello scarico, rimuovere il coperchio dell'elica per esporre l'elica.



3. Rimuovere eventuali detriti incastrati nell'elica.




4. Dopo aver pulito l'elica, rimontare il coperchio dell'elica e poi il coperchio dello scarico.




4.3 Sostituzione il cingolo Caterpillar

1. Rimuovere la piastra di copertura laterale dal dispositivo: Posizionare il dispositivo sul lato, rimuovere i 4 gancetti sulla piastra protettiva sul lato con un cacciavite a taglio e tirare verso l'alto la piastra.



2. Rimuovere le viti e il manicotto della guida dalla ruota posteriore.




3. Rimuovere la ruota posteriore e il cingolo Caterpillar del dispositivo tirando delicatamente ciascun pezzo.




4. Allineare gli ingranaggi del cingolo Caterpillar sostitutivo con gli ingranaggi di entrambe le ruote. Reinstallare la ruota posteriore e il cingolo Caterpillar, assicurandosi che siano fissati lungo i manicotti del cingolo.



5. Installare il manicotto della guida della ruota posteriore, assicurandosi che la parte superiore dei tre alberi sia allineata con il foro sul dispositivo.




6. Serrare le viti e reinstallare la piastra di copertura laterale. Ripetere questa procedura per l'altro cingolo Caterpillar.




4.4 Sostituzione della spazzola a rullo

1. Rimuovi tutte le fibbie in silicone dall'attuale spazzola a rullo.



2. Una volta rimossa, prendere la spazzola a rullo sostitutiva e allineare le fibbie in silicone con le fessure. Premere le fibbie in ogni fessura per fissare la nuova spazzola a rullo al dispositivo. Ripetere questa procedura per l'altra spazzola a rullo.












4.5 Spegnimento e stoccaggio dell'Aiper

Durante la bassa stagione, come l'inverno o le vacanze lunghe, quando il dispositivo Aiper non è in uso, seguire questi passaggi per mantenerlo in perfetta forma:


1. Caricare completamente il dispositivo prima di stoccarlo. Assicurarsi che il dispositivo sia spento e scollegato dal caricatore prima di stoccarlo.
2. Pulire accuratamente l'intero dispositivo, compresi i gusci superiore e inferiore, le ruote, le spazzole e la porta di ricarica per rimuovere eventuale sporco.
3. Asciugare il dispositivo con un fazzoletto o un panno morbido e assicurarsi che il coperchio della porta di ricarica sia chiuso correttamente.
4. Stoccare il dispositivo nella sua confezione originale in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
5. Ricaricare la batteria ogni sei mesi per preservarne le condizioni.

5. Specifiche

Modello: PRT1P
Dimensioni della piscina: 200 m ² /2150 piedi quadrati
Ingresso nominale: 25,2 V = 3,0 A
Modello di caricatore: GM95-252300-2FGN
Ingresso del caricatore: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 2,5A
Uscita del caricatore: 25,2V = 3,0 A
Tempo di carica: 4-6 ore
Potenza di aspirazione: 25.200 LPH (6600 GPH)
Autonomia del gruppo batteria: 180 minuti
Capacità del gruppo batteria: 10.400 mAh (224,64 Wh)
Tensione del gruppo batteria: 21,6 V
Indice di protezione dall'acqua: IPX8
Grado di protezione del caricatore: IPX7
Max profondità dell'acqua: 3 m (10 piedi)
Gamma di frequenza del Bluetooth: 2,400-2,484 GHz, Potenza massima di trasmissione (E.I.R.P.): 12 dBm
Gamma di frequenza del Wi-Fi a 2,4G: 2,400-2,483 GHz, E.I.R.P massimo: 20 dBm

	Corrente continua.
	Corrente alternata.
	Attrezzatura di Classe II.
	Alimentatore con modalità Commutazione.
	Polarità del connettore di alimentazione CC.
	Trasformatore isolante di sicurezza a prova di cortocircuito.
	Solo per uso interno.
	Se i piedini delle parti della spina sono danneggiati, l'alimentatore a spina deve essere rottamato.
	Leggere il manuale utente.

6. Spia a LED

Spie di stato del dispositivo	Stato del dispositivo	Descrizione dello stato	
Spia di stato LED	Rosso lampeggiante	Carica (batteria < 15%).	
	Blu lampeggiante	Carica (batteria 15-50%).	
	Verde lampeggiante	Carica (batteria > 50%).	
	Verde fisso	Ricarica completa.	
	Giallo lampeggiante		Per ripristinare il dispositivo: tenere premuto il pulsante  per dieci secondi. Il dispositivo verrà quindi ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
			OTA in corso: il tuo dispositivo si sta aggiornando automaticamente al firmware più recente.
	Rosso lampeggiante	Malfunzionamento di elica o dispositivo bloccato.	
	Rosso fisso	Batteria scarica (batteria < 15%). Arresto automatico imminente.	
Blu fisso	Livello di carica della batteria moderato (batteria 15-50%).		
Verde fisso	Funzionamento normale (batteria > 50%).		
Spia Wi-Fi	Verde lampeggiante	Connessione al Wi-Fi in corso...	
	Verde lampeggiante	Il dispositivo non è collegato a Internet. Seguire le istruzioni per la risoluzione dei problemi sulla schermata di configurazione dell'App.	
	Verde fisso	Wi-Fi connesso.	
	Off	Wi-Fi disconnesso.	

7. Risoluzione dei problemi

N.	malfunzionamento	Possibili cause	Soluzioni
1	Il dispositivo non si accende.	Alimentazione della batteria insufficiente.	Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per pulire la piscina.
		Temperatura della batteria troppo alta/bassa.	Utilizzare il dispositivo solo in un ambiente con temperatura compresa tra 10 °C (50 °F) e 40 °C (104 °F).
2	Il dispositivo non si carica.	Caricatore non alimentato o danneggiato.	Controllare se il caricatore è collegato saldamente e se la spia su di esso è accesa. Se la spina è collegata correttamente, ma la luce è spenta, il caricatore potrebbe essere difettoso. Contattare l'Assistenza Clienti Aiper.
		Temperatura della batteria troppo alta/bassa.	Utilizzare il dispositivo solo in un ambiente con temperatura compresa tra 10 °C (50 °F) e 40 °C (104 °F).
		Il mancato utilizzo prolungato del dispositivo ha causato la scarica della batteria.	Seguire la sezione "Spegnimento e stoccaggio dell' Aiper" nella guida "Manutenzione" per un corretto stoccaggio del dispositivo. Se il dispositivo non si carica a causa di un prolungato inutilizzo, contattare l'Assistenza Clienti Aiper.
3	Il dispositivo non evita gli ostacoli.	La lente del sensore è sporca.	Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la lente del sensore per evitare ostruzioni.
4	Il dispositivo rimane troppo a lungo sullo scarico della piscina.	Il dispositivo è rimasto incastrato nello scarico della piscina.	Non aprire lo scarico della piscina mentre il dispositivo è in fase di pulizia. Se bloccato, il dispositivo si libererà da solo.
5	Dispositivo bloccato sulla linea di galleggiamento in Modalità Linea di galleggiamento.	Piccola sporgenza sulla linea di galleggiamento non rilevata dal sensore.	Non è richiesta alcuna azione; il dispositivo si poserà sul fondo della piscina entro 1 minuto e continuerà a pulire dopo aver evitato gli ostacoli sulla linea di galleggiamento.

6	Il dispositivo si inclina o mostra prestazioni di pulizia ridotte in acqua.	La scatola del filtro è piena.	Svuotare e pulire accuratamente la scatola del filtro.
		Il filtro è ostruito.	Sciacquare il filtro con un'idropulitrice ad alta pressione.
		Se la spia di stato LED lampeggia in rosso, l'elica potrebbe essere bloccata.	Controllare che non vi siano detriti sull'elica e, se necessario, pulirla. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione "Manutenzione" per "Pulizia dell'elica".
7	Il dispositivo ha smesso di funzionare.	Se la spia di stato LED diventa rosso fisso, indica che la batteria è scarica.	Se l'attività di pulizia termina prima del previsto, è possibile che la batteria del dispositivo sia scarica. Assicurarsi che la batteria del dispositivo sia completamente carica prima dell'uso.
		Se la spia di stato LED lampeggia in rosso, l'elica potrebbe essere bloccata.	Controllare che non vi siano detriti sull'elica e, se necessario, pulirla. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione "Manutenzione" per "Pulizia dell'elica".

8. Garanzia

Questo prodotto ha superato il controllo di qualità e i test di sicurezza condotti dai nostri tecnici.

1. Il presente prodotto viene fornito con una garanzia che copre la batteria e il motore dell'articolo a partire dalla data di acquisto. Si applicheranno, di conseguenza, le disposizioni legali del rispettivo Paese per le condizioni di garanzia.
2. La garanzia decade, se il prodotto viene alterato, utilizzato in modo improprio o riparato da persone non autorizzate.
3. Questa garanzia si applica solo ai difetti di fabbricazione e non copre i danni derivanti dalla cattiva gestione del prodotto da parte del proprietario.
4. In caso di richiesta di riparazione durante il periodo di garanzia, è necessario presentare il numero d'ordine o la registrazione dell'acquisto.
5. Si tratta di una garanzia aggiuntiva offerta da AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Parigi, Francia. La presente garanzia non pregiudica i rimedi gratuiti per difetto di conformità che il consumatore ha nei confronti del venditore, a norma di legge.
6. E-mail Garanzia: supporto@aiper.it

Dichiarazione di conformità (CE)

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. dichiara che il presente prodotto è conforme a tutti i requisiti delle direttive UE applicabili 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile visitando il seguente collegamento:
<https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/>

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo:
 AIPER INTELLIGENT SARL
 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Parigi, Francia

Etichettatura ambientale



Scansionare questo codice QR per scoprire come riciclare il proprio imballaggio.



Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.